



## Анализ проверки:

Расстояние между корпусом дроссельной заслонки и топливным патрубком должно быть не менее 20 мм и держатель должен располагаться вертикально.

- В случае, если не обнаружено никаких повреждений на поверхности топливного патрубка, расстояние между корпусом дроссельной заслонки и топливным патрубком более 20 мм и держатель расположен вертикально, автомобиль исправен.

- В случае, если обнаружены повреждения (т.е. износ), топливный патрубок необходимо заменить на новый.

- В случае, если не обнаружено никаких повреждений на топливном патрубке, но расстояние между корпусом дроссельной заслонки и патрубком менее 20 мм, отрегулируйте положение топливного патрубка. И если поврежденный не обнаружено, расстояние между корпусом дроссельной заслонки и топливным патрубком более 20 мм и держатель расположен вертикально, автомобиль исправен.